

Bedienung des „Sweep-Mop“



Der Sweep-Mop ist ein Bodenpflegewerkzeug aus dem Profibereich. Die ungewöhnliche Konstruktion ist Folge der genialen Funktion dieses Gerätes. Die Handhabung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Wer aber einmal die Handgriffe beherrscht, will den Mop nicht mehr missen.

Er ist hervorragend geeignet für:

- Trip Trap Intensivreiniger
- Trip Trap Meisterseife
- Trip Trap Holzbodenseife

Als Ergänzung empfehlen wir den Doppelfahrwagen mit 2 Eimern. Profigerecht sind 2 x 25 Liter.

Der Sweep-Mop hat eine integrierte Mechanik. Dadurch entfallen

- umständliche Klappmechanismen
- bücken, einfädeln
- Auspressvorrichtungen für die Bezüge
- Gummihandschuhe

Der Sweep-Mop besteht aus der Bedienstange mit Schiebegriff und der Mop-Perücke aus reiner Baumwolle.

Die Perücke ist abnehmbar, separat als Ersatzteil erhältlich und kann in der Maschine gewaschen werden (Anleitung liegt dem Mop bei).

Nach dem Auspacken wird die mitgelieferte Stielverlängerung in das obere Ende der Bedienstange fest eingesteckt.

Die neue Perücke muß beim 1. Einsatz ca. 10-15 Minuten im Wasser quellen. Danach ist der Mop einsatzbereit.

1. Reinigungslösung auf den Boden bringen

Den Sweep-Mop im Eimer mit Reinigerlösung spülen, am Schiebegriff hängend aus dem Eimer heben und durch Verdrehung von Schiebegriff gegen die Bedienstange überschüssige Lösung ausdrücken.



Anschließend nur am Schiebegriff locker hängend über der zu reinigenden Bodenfläche halten: *Die Fransen sortieren sich selbstständig.*

Jetzt den Mop am Griff der Bedienstange hängend halten und den Schiebegriff loslassen: *der Schiebegriff fällt mit deutlich wahrnehmbaren >Klack< herunter und alle Mopfransen hängen schlaff nach unten.*

Den Mop mit einer leichten, dynamischen Viertel-drehung auf den Boden setzen: *Die Fransen breiten sich wie ein Pizzateig flach aus.*

2. Wischen

Beim Wischen den Mop nicht vom Boden anheben - die Fransen würden sich nur zu einem unförmigen Knubbel sortieren. Durch flaches Wischen im 8-er Schlag bleiben die Fransen ausgebreitet und man kommt sehr zügig voran.

3. Schmutzlösung vom Boden aufnehmen

Mit ausgebreiteten Fransen die Schmutzflotte aufnehmen. Den Mop in den Eimer mit klarem Wasser tauchen und spülen. Anschließend am Schiebegriff haltend herausheben und durch Verdrehen von Schiebegriff gegen Bedienstange kräftig ausdrücken.

4. Lagerung

Dem Mop liegt eine Wandhalterung mit 2 Schrauben bei. Dadurch können die Fransen gerade trocknen.